

Tips for vinterlagring på land:

- Ta opp båten og vask rent inn- og utvendig.
- Du sparer mye arbeid ved å fjerne groe og skjell med en gang.
- Husk å tørke opp vann.
- Luft ut båtens innredning for å begrense kondens (gjelder også i motorrommet).
- Kjør motoren i ferskvann, gjelder også innenbordsmotorens sjøvannsystem.
- Sjekk motorens frostvæsknivå og mål frysepunktet.
- Skift gjerne motorolje og oljefilter.
- Fyll opp drivstofftanken.
- Ved mistanke om urenheter i tanken bør den tømmes helt, rengjøres og alle drivstoffilter bør byttes.
- Gå over alle smørepunkter, smør gjerne wireoverføringer og bevegelige deler. Rengjør og sett inn med et tynt lag fett. Bruk syrefri vaselin, spray grease eller lignende.
- Beveg alle bunnventiler og overbordventiler, sett inn med fett. Bunnventiler kan gjerne stå åpne når båten står på land.
- Steng av hovedstrømsbryter, eventuelt kople fra batteri.
- Kontroller brannslukningsutstyr, sikkerhetsutstyr og pyroteknisk utstyr, pass på utløpsdato.
- Ta gjerne utstyret med på land og lagre frostfritt.
- Ta på land verdisaker.
- Tøm båten for puter og annet som er utsatt for jordslag.
- Installer en frostvakt for å holde lunk i lugar og motorrom.

Tips fra Redningsselskapet